

## POSTUP NASTAVENIA

SK

- 0 - Pracovný režim tlačítka - vždy po nastavení
- 1 - Farba malého spláchnutia (biela, žltá, zelená, červená, modrá)
- 2 - Farba veľkého spláchnutia (biela, žltá, zelená, červená, modrá)
- 3 - Farba detekcie osoby (biela, žltá, zelená, červená, modrá)
- 4 - Jas
- 5 - Doba malého spláchnutia (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 s)
- 6 - Doba veľkého spláchnutia (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 s)
- 7 - Rozsvietenie pri detekcii / Trvalé svietenie (Červená, Biela)
- 8 - Doba svietenia po ukončení detekcie (20 s - 1 hod)
- 9 - Vzdialenosť detekcie osoby (50 - 120 cm)
- A - Citlivosť senzorov pre splachovanie WC (0 - 5 cm)
- E - Reset do výrobného nastavenia
- F - Uloženie konfigurácie